

Tekniske data

EASYLINE® EDGE Markeringssystem til afstrikning og opmærkning

Antal sider	8
Udgave nr.	08
Dato	05/2020
Ref.	NEWHEELMS

Varenr.	Produkt
80046000	EASYLINE® EDGE 750ML Hvid
80046001	EASYLINE® EDGE 750ML Gul
80046002	EASYLINE® EDGE 750ML Rød
80046003	EASYLINE® EDGE 750ML Blå
80046004	EASYLINE® EDGE 750ML Grøn
80046005	EASYLINE® EDGE 750ML Orange
80046006	EASYLINE® EDGE 750ML Sort
80046007	EASYLINE® EDGE 750ML Grå
80046009	EASYLINE® EDGE 750ML Fluorescerende gul
47012	EASYLINE® EDGE applikator
88008000	EASYLINE® EDGE Håndholdt applikator
47014	Afdækningsplader til udskiftning (Omfatter: Afdækningsplader; silikonebørster; markør og central beskyttelsesplade)
88011000	STENCILPAKKE 150mm - STORE BOGSTAVER
88012000	STENCILPAKKE 300mm - STORE BOGSTAVER



Se de pågældende tekniske datablade for yderligere oplysninger www.rocol.com/datasheets

Produktoversigt

Med det unikke patenterede EASYLINE® EDGE markeringssystem til afstrikning og opmærkning er det let at opnå professionel opmærkning af høj kvalitet, helt uden ekstra værktøjer eller påkrævet erfaring.

- Ideel til opmærkning af fabriksgulve, lagerhaller, parkeringspladser, legepladser, gangstier og andre hårde flade overflader.
- Giver skarpe og tydelige striber, der holder op til 2 gange længere end det tilsvarende produkt fra den næstbedste konkurrent
- Leveres i en robust kuffert

EASYLINE® EDGE applikator og maling sælges separat.

BEMÆRK - EASYLINE® EDGE applikatoren er specifikt udviklet til brug med EASYLINE® EDGE markeringsspray 750ml - Den er IKKE kompatibel med spraymaling fra andre producenter.



Tekniske data

Egenskaber og fordele

EASYLINE® EDGE applikator

- Batteridrevet **luftstrømssystem** som giver skarpe og tydelige striber
- **Nye** og unikke afdækningsplader med silikonebørster
 - Giver endnu bedre markering og kvalitet af kanterne.
 - Konstant tilførsel af maling sikrer problemfri markering over lange afstande
 - Slip-let-design kan rengøres uden opløsningsmidler, kan skrubes af.
- Justerbar stabilisator bagpå med tre mulige konfigurationer:
 - Bred: Til stabile lige streger
 - Inline: **Ny** funktion til frihåndsmarkering gør det muligt at lave sving/buer (*minimum radius 0,6 meter*)
 - Kantsten: Markerer lige striber tæt på en kantsten, væg eller reoler. (*inden for 70 mm*)
- Nu endnu bedre på mere ru overflader
 - Dæk med bredere spor for større stabilitet
 - Dybe allround gummidæk
 - Vibrationsdæmpning i de bageste hjul
 - Større frihøjde
- Trinløs justering af bredden på striber. Mulighed for striber i alle bredder mellem 50mm og 100mm. (*Nøjagtighed i breddeindstillingen +/- 3mm*)
- ROCOLs EASYLINE® EDGE applikator er hurtig at samle og nem at bruge – der kræves hverken specialudstyr eller særlig viden.
- Leveres i en robust kuffert til sikker opbevaring og transport.
- Kassen indeholder:
 - Basisenhed med hjul x 1
 - Håndtagsenhed med holder til spray x 1
 - Polyethylenpose indeholdende x 1:
 - AA-batteri x 1
 - Ekstra sæt afdækningsplader og silikonebørster x 1
 - Markør/skrabeværktøj (til rengøring af pladerne) x 1

Leveres med et alkalisk batteri til at starte op med. Batteriet giver nok strøm til at spraye med op til 6 spraydåser.

For den bedste ydeevne anbefaler vi Energizer Ultimate Lithium AA-batterier, der giver 2,5 timers drift; typisk nok til at spraye med 15 spraydåser eller op til 800 meter med en 75 mm bred stribe.

EASYLINE® EDGE markeringsspray

- ROCOL EASYLINE® EDGE epoxybaseret trafikmaling giver yderst holdbare striber - holder op til 2 gange længere end det tilsvarende produkt fra den næstbedste konkurrent*
- ROCOL EASYLINE® EDGE striber er hurtige at påføre med Easyline Applicator og tørrer på 10 minutter, hvilket reducerer dyr 'nedetid'
- Overlegen slidstyrke sammenlignet med andre markeringssprayprodukter
- Fremragende dækkeevne
- Fås i ni klare farver
- Formuleret med et unikt dobbelt drivmiddelsystem:
 - Mere maling og mindre drivmiddel
 - Jævne kvalitetsstriber gennem hele brugen af aerosolen
 - Jævn kvalitet på tværs af et bredt temperaturområde
- Let at påføre med minimalt svineri og spild

* Bestemt ved måling af slidstyrke i henhold til ASTM D4060 under anvendelse af en slidtester og en sammenligning af påvirkningerne ved forvitring ved UV / kondensationscykluser i henhold til ISO 11507

Tekniske data

Tekniske data

EASYLINE® EDGE applikator

Mål kasse: Højde: 30,5 cm Bredder: 25,5 cm Længde: 71,0 cm Bruttovægt: 7,5 kg	 
Genbrug Transportkuffert Håndtag med metalindsatser Applikator store plastikdele	100% virgin HDPE - Meget genanvendelig  Aluminium - Meget genanvendelig  PA66 GF15 - Genanvendelig
Batterier påkrævet	1 x AA For at opnå den bedste ydeevne anbefaler vi Energizer Ultimate Lithium AA-batterier
Oprindelsesland	Kina
Fareklassificering for transport	Ikke klassificeret som farligt gods ved land- og søtransport

Tekniske data

EASYLINE® EDGE markeringsspray

Pakningsstørrelse:	750 ml spraydåse
Farver:	Hvid (RAL 9016), gul (RAL 1023), rød (RAL 3020), blå (RAL 5017), grøn (RAL 6024), orange (RAL 2009), sort (RAL 9017), grå (RAL 7045)* og fluorescerende gul. * RAL-farver er kun vejledende
Tørretider (20°C)	Berøringsstør: 10 minutter Overfladetør: 30 minutter Gennem tør: 70 minutter Hærdet: ~ 4 timer Trafiktør: Natten over

Tekniske data

Tekniske data

EASYLINE® EDGE markeringsspray

Maksimal rækkevidde pr. dåse: 50 mm 75 mm 100 mm	100 meter 75 meter 55 meter
Tørretid: ASTM D711 (Repræsentativ for let trafik)	30 minutter
Slidindeks: ASTM D4060 200µm våd filmtykkelse Belastning: 1000g/1000cyklusser/CS10 slibehjul ved 20°C Hærdningstid 24 timer (Hvid) 7 dage	142 99
Lagerholdbarhed:	2 år
Maksimal kemikalieresistens: ASTM D5402	7 dage
Vedhæftning gittersnitmetoden: BS 3900-E6	Meget god / fremragende
Fleksibilitet: ASTM D522 (Konisk dorn)	Fremragende
Modstandsdygtig over for opløsningsmidler: (Efter 7 dage)	Modstandsdygtig over for de fleste almindelige kemikalier, for eksempel: rengøringsmidler, benzin, diesel og olie.
Harpikstype:	Modificeret epoxyester
Anvendelsestemperatur: Overflade: Dåsetemperatur:	5-30°C 15-25°C
Fareklassificering for transport Se sikkerhedsdatabladet for yderligere oplysninger.	ADR og IMDG UN1950 AEROSOLS, 2.1 Ikke farligt for miljøet Forurener ikke vandmiljøet

Tekniske data

Forberedelse af overfladen

Alle overflader skal være rene, tørre og støvfri inden påføring. Alle overflader, der er dækket af kraftigt snavs/fedt, skal rengøres med et egnet universalt affedtningsmiddel. Sørg for, at overfladen rengøres grundigt, og lad den tørre helt inden påføring.

Ståloverflader

Rengør overfladen grundigt inden påføring. Slib om muligt overfladen, for bedre vedhæftningen.

Beton

Overfladen skal rengøres grundigt inden brug. Alt overfladesnavs skal fjernes. På ny eller poleret beton anbefales behandling med en syreopløsning inden påføring af EASYLINE® EDGE. Alternativt renses overfladen mekanisk ved slibning.

Asfalt

Asfalt skal være fri for støv, snavs og fedt osv. Om nødvendigt skal overfladen rengøres med højtryksrensere, hvorefter asfalten skal tørre grundigt inden påføring af EASYLINE® EDGE.

På meget nye tjærebeton-/ asfaltoverflader kan du påføre en hurtig stribe som primer og lade den tørre i 20 minutter inden påføring af den permanente stribe, giver en flottere overflade.

Træværk

Slib overfladen for at fjerne "svagt" træ eller forurening. Malingen er ikke egnet til hårdt træ med højt garvesyre indhold eller traditionelle jernbanesveller, da dette kan resultere i garvesyreudtræk og dårlig vedhæftning.

Malede overflader

OBS: Udfør en test på et lille område inden påføring af maling. Slib overfladen let inden påføring. Kontrollér overfladen for kompatibilitet. Malingen kan beskadige den eksisterende overflade. Det vil ikke være muligt at fjerne malingen uden at skade den eksisterende finish.

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning (med reference på næste side)

01. Tag delene ud af kufferten.
OBS: Alle justerbare eller aftagelige dele er markeret med gule farvekoder (undtagen de røde silikonebørster).
02. OBS: Nye applikatorer leveres med monteret afdækningsplader.
Vejledning til montering af afdækningspladerne efter de har være afmonteret/rengjort:
A & B: De røde silikonebørster fastgøres til tapperne bagpå afdækningspladerne. Sørg for, at bagsiden af hver rød silikonebørste flugter med bagsiden af afdækningspladerne.
03. **C & D:** Markøren kan monteres på forsiden af en afdækningsplade. Højrehåndede skal montere markøren på den venstre afdækningsplade som vist.
04. **E:** Fastgør de samlede afdækningsplader på basisenheden med hjul som vist. De skal klikke på plads.
F: Den komplet samlede basisenhed skal se sådan ud.
05. **G:** Indsæt AA-batteriet. Skub det gule batteridæksel opad, indsæt batteriet med pluspolen opad.
06. **H & I:** Tænd for ventilatorerne, og kontrollér, at der blæses luft bag afdækningspladerne. OBS: Sluk ventilatorerne, når applikatoren ikke er i brug.
07. **J & K:** Sæt håndtaget på basisenheden, og skub nedad, indtil de gule knapper klikker ind i højdeindstillingen 100mm
08. Træk håndtaget ud. **L:** Tryk på de små gule knapper i bunden af håndtaget.
M, N & O: Træk håndtaget op, indtil de gule knapper igen klikker ind i fuldt udtrukket position.
09. Juster vinklen på håndtaget.
P & Q: Tryk og hold på den gule knap på hængslet og træk håndtaget tilbage til den ønskede vinkel, slip herefter knappen.
10. Indstil den ønskede linjebredde.
R: Juster først bredden ved at dreje på det gule hjul, indtil den ønskede bredde er i kanten af den synlige måler. Læg mærke til farvezonen, hvor breddeindstillingen befinder sig.
S: Juster derefter højden på håndtaget hvor dåsen sidder til den matchende farve. Hold de gule knapper på siderne inde, hold basisenheden nede med den anden hånd, og skub holderen til den ønskede position.

Klik her for video med monteringsvejledning

Se video

Tekniske data

Monteringsvejledning



Klik her for video med monteringsvejledning

Se video

Forberedelse spraydåsen

11. Sikker at indholdet er blandet godt sammen:

T: Hold spraydåsen på hovedet og ryst den, indtil blandedugterne rasler. Ryst derefter i yderligere et minut.

OBS: Før du fastgør den gule dyse, skal du sikre dig, at alle åbninger er fri for maling. Hvis en åbning er blokeret, skal du kassere dysen. Forsøg ikke at fjerne maling med en nål eller lignende instrument, da dette sandsynligvis vil skade dysen og påvirke kvaliteten af linjen der skal males. Indsæt aldrig noget i ventilen!

12. **U:** Fastgør den gule dyse (leveres sammen med spraydåsen). Mens du holder dåsen op og væk fra dit ansigt og andre mennesker, skal du placere dysen på ventilen og klikker den forsigtigt på plads.

13. **V:** Vend dåsen, og sæt den i holderen. Drej dåsen, indtil vingerne på den gule dyse er på plads.

14. **W:** Sørg for, at den gule klemme har hæftet sig fast på toppen af dåsen.



Tekniske data

Monteringsvejledning

Justering af de bagerste stabilisatorer



Styrbar:
Kurver eller
cirkler



**Fuldt
stabiliseret:**
Lige striber



Halvt stabiliseret:
Lige striber tæt på kantsten eller reoler

Du er nu klar til at starte din afstribning og opmærkning! Under arbejdet skal du fjerne dåsen fra applikatoren hver 30. minut og ryste den for at sammenblende indholdet igen.

Påføring

ROCOL EASYLINE® EDGE markeringsspray leveres med to dyser. Monter den gule dyse til brug sammen med EASYLINE® EDGE applikatoren, eller monter den hvide dyse til brug sammen med den håndholdte applikator til frihåndsmarkering eller stencilering.

For optimal ydeevne bør dåsetemperaturen være 15-25°C (temperaturer uden for dette område påvirker kvaliteten af striberne).

Efter brug

Lad applikatoren hvile på et stykke pap. Fjern spraydåsen fra applikatoren. Rens dysen og ventilen ved at holde dåsen væk fra dit ansigt og andre mennesker og holde dysen nede i 3-5 sekunder. Opbevar dåsen separat på et køligt, godt ventileret sted væk fra antændelseskilder. Må ikke opbevares i direkte sollys.

Følg rengøringsvejledningen til applikatoren, før den pakkes ned i transportkufferten, fjern markøren og afmonter håndtaget fra basisenheden. Indstil bredden på basisenheden til 60 mm, og placer den i kassen. Ret håndtaget ud og klap det sammen i højden, inden du lægger applikatoren i kassen, (håndtag med udløser nede og ind i hullet).

Rengøring og vedligeholdelse af applikatoren

Fjern afdækningspladerne og den centrale beskyttelsesplade. Lad malingen tørre, indtil den er berøringsstør (10 minutter). Fjern silikonebørsterne fra afdækningspladerne, før du bruger skrabeværktøjet (bagsiden af markøren) til at fjerne malingen fra afdækningspladerne og den centrale beskyttelsesplade. Rengør silikonebørsterne ved forsigtigt at gnide den tørre maling af med papirservietter eller en klud.

Overskydende maling på andre dele af maskinen kan fjernes, før det hærdet, ved hjælp af skrabeværktøjet og en fugtig plastikskuesvamp. Lad ikke fugt trænge ind i batterikammeret. Hærdet maling kan fjernes ved hjælp af aftørring med malingsfjerner eller rengøringsmiddel og en klud. Lad ikke opløsningsmidler komme i kontakt med trykte diagrammer på basisenheden og grafikken på håndtaget.

Der kan rekvireres ekstra reservedele. Afdækningsplader; silikonebørster; markør og den centrale beskyttelsesplade er alle inkluderet i:

Varenummer 47014 Afdækningsplader til udskiftning.

Tekniske data

Professionel råd og vejledning

- Markér ikke parkeringsbåse, når parkeringspladsen er i brug. Advar folk om dit planlagte arbejde. Afspær området, før du påbegynder arbejdet
- Mens du arbejder, og applikatoren ikke er i brug, skal du lade den stå på et stykke pap med en lige kant for at undgå uønskede mærker.
- Brug den lige kant på pappet til at lave en skarp start på dine striber. Hav et andet stykke pap klart i slutningen af striben for en professionel finish.
- For at forbedre rækkeevnen på ru eller kunstige overflader kan du påføre et lag maling i begge retninger.
- Brug en lige kant, f.eks. en stige eller et stykke af en reol, til at lave perfekt lige striber.
- Sådan tegner du kurver:
 1. Lad de bageste arme være på linje, applikatoren kan styres.
 2. Lav en kridtstribe inden for den tilsigtede kurve med en radius, som er 50 mm kortere. I stedet for at bruge markøren, skal du spore forhjulet, inden i kurven, over kridtlinjen.
- For at undgå dårlig vedhæftning skal du ikke male over mos, overfladefrost, morgen dug, våde overflader, eller når det regner.
- Hvis sprayen ikke falder lige mellem de to afdækningsplader, skal du bruge justerings ringen til at centrere sprøjtemønsteret.

Advarsel

- Spraydåser er trykbeholdere og skal opbevares og håndteres med forsigtighed.
- Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer som overstiger 50°C/122°F.
- Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder
- Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
- Hvis spraydåsens ventil blokeres, må du aldrig indsætte en genstand i ventilen!
- Sørg for at installere batteriet korrekt, og vær opmærksom på markeringen af batteriets poler (+/-)
- Forsøg ikke at genoplade batteriet, må ikke åbnes eller bortskaffes i ild, og må ikke kombineres med brugte batterier eller andre batterityper: kan eksplodere, lække og forårsage skade.

Sundhed & sikkerhed

Kun til professionel brug. Til udendørs brug eller på et godt ventileret område.

Se sikkerhedsdatabladet før brug. Databladet findes på www.itw-spraytec.dk/datasheets